

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

conformes au GPSR

Produit: Lot de 2 chaises de jardin SHIRLEY avec coussins

Fabricant: Texcorp Sp. z o.o.

Adresse: ul. Glogowska 31/33, 60-702 Poznan, Pologne

E-mail de contact: office@texcorp.pl

Téléphone de contact: +48 728 976 693

1. Description du produit

Le lot de 2 chaises de jardin SHIRLEY avec coussins est destiné à un usage extérieur et domestique, notamment dans le jardin, sur une terrasse, un balcon, un patio ou sous une tonnelle. Le produit se compose de deux chaises de jardin avec dossier haut, accoudoirs et coussins assortis qui améliorent le confort d'assise.

Les chaises disposent d'une structure en acier et d'une assise en plastique - polypropylène avec une texture imitation tressage. Les coussins sont destinés à une utilisation saisonnière, sont résistants à l'eau, aux UV et faciles à nettoyer.

Le produit est destiné uniquement à s'asseoir. Ne pas l'utiliser comme échelle, marchepied, jouet ou élément de construction.

2. Paramètres techniques et d'utilisation

- Contenu du lot : 2 chaises de jardin avec coussins
- Charge maximale par chaise : 120 kg
- Matériau de l'assise : plastique, polypropylène avec texture imitation tressage
- Matériau de la structure : acier
- Coussins inclus : oui, 2 pièces
- Accoudoirs : oui
- Dossier haut : oui
- Empilable : oui
- Utilisation : jardin, terrasse, balcon, patio, tonnelle
- Montage : à assembler soi-même, notice incluse
- Outils supplémentaires : non requis
- Poids total du lot : env. 10,6 kg
- Dimensions du carton : 71 x 10 x 75 cm

3. Mode d'utilisation

- Avant la première utilisation, assembler les chaises conformément à la notice de montage fournie.
- Assembler tous les éléments de manière stable et ne serrer les vis qu'après avoir correctement positionné la structure.
- Placer les chaises sur une surface plane, stable et ferme.
- Avant chaque utilisation, vérifier que la chaise est stable et qu'aucun élément n'est endommagé.
- Ne pas dépasser la charge maximale de 120 kg par chaise.
- Placer les coussins de manière stable sur l'assise afin qu'ils ne glissent pas pendant l'utilisation.
- Après la saison ou en cas de non-utilisation prolongée, conserver les coussins dans un endroit sec.
- Les chaises peuvent être empilées uniquement avec précaution et sur une surface stable.

4. Précautions

- Le produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants grimper, sauter ou se balancer sur les chaises.
- Les enfants doivent utiliser le produit uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas s'asseoir sur les accoudoirs, le dossier ou les bords de la chaise.
- Ne pas monter sur la chaise et ne pas l'utiliser comme marchepied.
- Ne pas dépasser la charge maximale de 120 kg par chaise.
- Avant utilisation, s'assurer que tous les éléments de montage sont correctement serrés.
- Ne pas utiliser le produit si la structure, l'assise, le dossier, les accoudoirs ou les éléments de montage sont fissurés, déformés ou endommagés.
- Tenir le produit à l'écart des flammes nues, barbecues, foyers, cheminées de jardin et autres sources de chaleur élevée.
- Protéger les coussins d'un contact prolongé avec une pluie intense, de l'eau stagnante et l'humidité.
- Faire sécher les coussins mouillés avant de les ranger afin de limiter le risque de moisissures et de mauvaises odeurs.
- Faire preuve de prudence lors de l'empilage des chaises afin d'éviter le basculement de la pile ou le pincement des doigts.
- Ne pas faire glisser la chaise sur des surfaces délicates, car cela peut provoquer des rayures.

5. Montage

Les chaises sont destinées à être assemblées par l'utilisateur. Le montage doit être effectué conformément à la notice fournie avec le lot.

Il est recommandé de commencer par relier tous les éléments sans serrer, puis de serrer complètement les vis après le bon positionnement de la structure. Un montage incorrect peut affecter la stabilité du produit et la sécurité de l'utilisateur.

Après le montage, vérifier que toutes les connexions sont stables et que la chaise repose bien à plat sur le sol.

6. Nettoyage et entretien

- Nettoyer les chaises et les coussins avec un chiffon doux et humide.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs, solvants, agents blanchissants ou outils de nettoyage tranchants.
- Dans la plupart des cas, les salissures sur les coussins peuvent être retirées avec un chiffon humide.
- Après le nettoyage, laisser le produit sécher complètement.
- Conserver les coussins dans un endroit sec et ventilé, surtout hors saison.
- Contrôler régulièrement l'état des vis et des assemblages. Les resserrer si nécessaire.
- En cas de stockage prolongé, protéger le produit contre la saleté, l'humidité et les dommages mécaniques.

7. Avertissements

- ATTENTION ! Le produit est destiné uniquement à s'asseoir. Ne pas l'utiliser comme échelle, marchepied ou jouet.
- ATTENTION ! Ne pas dépasser la charge maximale de 120 kg par chaise.
- ATTENTION ! Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé, instable ou incomplet.
- ATTENTION ! Tenir le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur élevée.
- ATTENTION ! Faire preuve de prudence lors du montage et de l'empilage - risque de pincement des doigts.

8. Avertissement concernant l'emballage

ATTENTION ! L'emballage en plastique peut présenter un risque d'étouffement.

Ne pas laisser les enfants ou les animaux jouer avec le film plastique, les sacs ou les éléments d'emballage. Après le déballage, garder l'emballage hors de portée des enfants et des animaux ou l'éliminer immédiatement conformément aux réglementations locales.

9. Élimination

Éliminer le produit et son emballage conformément aux réglementations locales relatives aux déchets. Les éléments en plastique, métal, carton ou film plastique doivent être triés selon les règles applicables dans la commune concernée.

Ne pas jeter le produit ni ses éléments dans l'environnement naturel.

10. Sécurité et conformité GPSR

Le produit est destiné à une utilisation normale conformément à sa fonction. Pour préserver la sécurité, respecter les présentes instructions, les recommandations de montage et les avertissements.

En cas de dommage du produit ou de risque lié à son utilisation, cesser d'utiliser le produit et contacter le fabricant.