

Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa

Półpokrowiec samochodowy na szyby i dach Texforce

Wszystkie warianty rozmiarowe o tej samej konstrukcji i sposobie mocowania

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do osłaniania szyb i dachu zaparkowanego samochodu. Przed rozpoczęciem jazdy pokrowiec należy zawsze całkowicie zdjąć z pojazdu.

1 Identyfikacja i przeznaczenie produktu

Półpokrowiec Texforce jest przeznaczony do czasowego osłaniania wszystkich szyb oraz dachu zaparkowanego samochodu osobowego. Pomaga chronić osłonięte powierzchnie przed deszczem, śniegiem, szronem i oblodzeniem, a srebrna powierzchnia odbija część promieni słonecznych i pomaga ograniczyć nagrzewanie wnętrza pojazdu.

Instrukcja dotyczy wszystkich wariantów rozmiarowych produktu wykonanych z tych samych materiałów oraz wyposażonych w ten sam system mocowania. Właściwy rozmiar należy dobrać do wymiarów i kształtu samochodu zgodnie z oznaczeniem wariantu na produkcie lub opakowaniu.

- Marka: Texforce.
- Materiał zasadniczy: 100% poliester.
- Warstwa od strony pojazdu: miękka warstwa włókninowa przeznaczona do ochrony lakieru.
- Mocowanie: osiem elastycznych gum, zewnętrzne gumy zakończone haczykami oraz środkowe gumy łączone klamrą.
- Dodatkowe elementy: taśmy odbłaskowe na osłonach lusterek.
- Kraj produkcji: Chiny.

2 Najważniejsze ostrzeżenia

- Worek foliowy stanowi zagrożenie uduszeniem. Po rozpakowaniu natychmiast usuń go z zasięgu dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się workiem i nigdy nie zakładaj go na głowę. Worek nie jest zabawką.
- Nie używaj pokrowca podczas jazdy, holowania pojazdu ani pracy silnika. Przed ruszeniem całkowicie zdejmij pokrowiec i wszystkie mocowania.
- Montuj i zdejmuj produkt wyłącznie na stabilnie zaparkowanym pojeździe z wyłączonym silnikiem, zaciągniętym hamulcem postojowym i ostudzonymi elementami nadwozia oraz układu wydechowego.
- Nie wchodź pod pojazd i nie podnoś samochodu w celu zamontowania gum. Elementy przeprowadzane pod samochodem podawaj z boku pojazdu.
- Nie zaczepiaj haczyków ani gum o przewody hamulcowe lub paliwowe, układ wydechowy, elementy ruchome, ostre krawędzie ani części, które mogą się nagrzewać.
- Elastyczne gumy mogą gwałtownie odskoczyć. Podczas napinania trzymaj haczyk pewnie, nie kieruj go w stronę twarzy ani innych osób i zwalniaj naprężenie stopniowo.
- Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się pokrowcem, gumami, haczykami ani klamrą z powodu ryzyka zaplątania i urazu.
- Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia, iskier i źródeł wysokiej temperatury.
- Taśmy odbłaskowe zwiększają widoczność osłoniętego pojazdu, ale nie zastępują wymaganych świateł, oznaczeń ani zasad bezpiecznego parkowania.

3 Przygotowanie do montażu

- Sprawdź, czy wybrany wariant pasuje do wymiarów i kształtu samochodu. Zbyt mały pokrowiec lub nadmiernie naprężone gumy mogą uszkodzić produkt albo odczepić się podczas użytkowania.
- Usuń z karoserii i pokrowca piasek, lód, gałeczki oraz inne twarde lub ostre zanieczyszczenia. Przesuwanie ich po lakierze może powodować zarysowania.
- Przed każdym użyciem sprawdź materiał, szwy, gumy, haczyki i klamrę. Nie używaj produktu, jeśli którykolwiek element mocujący jest pęknięty, przecięty, trwale rozciągnięty lub poluzowany.
- Nie montuj pokrowca na świeżo lakierowanym pojeździe przed upływem czasu utwardzania wskazanego przez wykonawcę powłoki lakierniczej.

4 Montaż pokrowca

- Rozłóż pokrowiec i ułóż go miękką warstwą włókninową w stronę pojazdu.
- Nałóż pokrowiec na dach oraz szyby bez gwałtownego przeciągania materiału po lakierze. Umieść osłony na lusterkach.
- Wyrównaj pokrowiec tak, aby leżał równomiernie i nie zasłaniał miejsc, do których będą mocowane gumy.

- Zewnętrzne gumy z haczykami zaczeć w stabilnych miejscach przy felgach, w których haczyk nie uszkodzi powierzchni i nie zetknie się z elementami układu hamulcowego.
- Środkowe gumy przeprowadzić pod samochodem z boku na bok, bez wchodzenia pod pojazd, a następnie połączyć klamrą.
- Napnij gumy równomiernie. Nie rozciągaj ich do granic możliwości i nie skręcaj pasków.
- Po montażu sprawdź wszystkie punkty mocowania. Pokrowiec nie może mieć kontaktu z gorącymi, ostrymi ani ruchomymi elementami samochodu.

5 Bezpieczne użytkowanie

- Używaj pokrowca wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i tylko na zaparkowanym pojeździe.
- Regularnie sprawdzaj ułożenie produktu i naprężenie gum, zwłaszcza po zmianie pogody.
- W czasie silnego lub porywistego wiatru zdejmij pokrowiec, jeżeli nie można zapewnić jego stabilnego zamocowania.
- Nie dopuszczaj do długotrwałego zalegania ciężkiej warstwy mokrego śniegu na pokrowcu. Usuwać nagromadzony śnieg ostrożnie, bez używania ostrych narzędzi.
- Nie odrywaj gwałtownie pokrowca, jeśli przymarzał do pojazdu. Poczekaj na rozluźnienie warstwy lodu i zdejmuj materiał stopniowo.
- Nie używaj pokrowca do podnoszenia, holowania, mocowania ładunku ani innych celów niż osłanianie szyb i dachu samochodu.
- Nie modyfikuj gum, haczyków, klamry ani konstrukcji pokrowca.

6 Zdejmowanie pokrowca

- Przed zwolnieniem mocowań upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się osoby, które mogłyby zostać uderzone haczykiem lub naprężoną gumą.
- Najpierw rozepnij środkową klamrę, kontrolując naprężenie gum, a następnie kolejno odczep zewnętrzne haczyki.
- Zdejmuj materiał przez unoszenie i składanie. Nie ciągnij go po zabrudzonej powierzchni samochodu.
- Przed uruchomieniem silnika sprawdź, czy pokrowiec oraz wszystkie gumy i haczyki zostały całkowicie usunięte z pojazdu i jego otoczenia.

7 Czyszczenie i kontrola stanu

Lekkie zabrudzenia usuwaj wilgotną ściereczką. W razie potrzeby pokrowiec można wyprać ręcznie. Po czyszczeniu pozostaw produkt do całkowitego wyschnięcia przed złożeniem lub ponownym założeniem.

- Nie czyść pokrowca podczas pracy silnika ani w bezpośrednim sąsiedztwie gorących elementów pojazdu.
- Po każdym czyszczeniu sprawdź stan szwów, warstwy włókninowej, gum, haczyków i klamry.
- Wycofaj produkt z użytkowania, jeśli uszkodzenie może osłabić mocowanie lub odsłonić elementy mogące zarysować pojazd.

8 Przechowywanie

- Przechowuj pokrowiec czysty i całkowicie suchy.
- Wybierz suche miejsce z dala od otwartego ognia, iskier i źródeł wysokiej temperatury.
- Zabezpiecz gumy i haczyki przed splątaniem oraz przypadkowym zaczepieniem.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.

9 Postępowanie z uszkodzonym lub zużytym produktem

Nie używaj pokrowca z uszkodzonym systemem mocowania, rozległym rozdarciem lub odsłoniętym elementem mogąym uszkodzić pojazd. Zużyty produkt oraz worek foliowy przekaz do odpowiedniego strumienia odpadów zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji. Nie spalaj produktu ani opakowania.

10 Zgłaszanie problemów dotyczących bezpieczeństwa

W przypadku urazu, wypadku albo zauważenia wady mogącej stwarzać zagrożenie natychmiast przerwij używanie produktu. Zachowaj produkt, opakowanie i oznaczenie wariantu, a następnie skontaktuj się z producentem, podając opis zdarzenia oraz dostępne informacje identyfikacyjne.

Dane podmiotu gospodarczego

Producent

TEXCORP Sp. z o.o.

Głogowska 31/33

60-702 Poznań, Polska

E-mail: office@texcorp.pl

Telefon: +48 728 976 693

Instrukcja dla wszystkich wariantów rozmiarowych półpokrowca Texforce | Wersja 1.1 | 05.10.2026