

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS

GPSR szerinti

Termék: PLATINUM kerti bútor szett - kanapé, 2 szék és üveglapos asztal

Gyártó: Texcorp Sp. z o.o.

Cím: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, Polska

Kapcsolattartási e-mail: office@texcorp.pl

Kapcsolattartási telefon: +48 728 976 693

1. Termékleírás

A PLATINUM kerti bútor szett kültéri és otthoni használatra készült, különösen kertbe, teraszra, erkélyre, pihenőudvarra vagy kerti pavilonba. A készlet egy kétszemélyes kanapéból, két kerti székből, egy grafit színű edzett üveglapos kerti asztalból és 4 háttámlás párnából áll.

Az ülőfelületek műanyagból - fonott hatású polipropilénből, a váz fémből/acélból készül. A párnák szezonális használatra készültek, vízállóak, UV-állóak és könnyen tisztíthatók.

A termék kizárólag ülésre és az asztal rekreációs használatára szolgál. A készlet elemei nem használhatók létraként, fellépőként, játékként vagy szerkezeti elemként.

2. Műszaki és használati adatok

- A készlet elemei: 2 kerti szék, kétszemélyes kanapé, kerti asztal, 4 háttámlás párna
- Váz színe: grafit
- Párnaminta: zöld fű
- Egy szék maximális terhelése: 120 kg
- A kanapé maximális terhelése: 200 kg
- Az asztal maximális terhelése: 50 kg
- Asztallap: grafit színű, edzett üvegből
- Ülés anyaga: műanyag, fonott hatású polipropilén
- Váz anyaga: acél
- Felhasználás: kert, terasz, erkély, pihenőudvar, pavilon
- Összeszerelés: önálló összeszerelés, útmutató a csomagban
- További szerszámok: nem szükségesek
- A teljes készlet tömege: kb. 36 kg
- UV-sugárzással, nedvességgel és faggyal szembeni ellenállás megfelelő használat mellett

3. Használat módja

- Első használat előtt minden elemet a mellékelt szerelési útmutató szerint kell összeszerelni.
- Az elemeket stabilan kell csatlakoztatni, a csavarokat pedig csak a szerkezet helyes beállítása után kell teljesen meghúzni.
- A bútorokat egyenletes, stabil és kemény felületre kell helyezni.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a székek, a kanapé és az asztal stabilak-e, és nincsenek-e sérült elemek.
- Ne lépje túl a maximális terheléseket: szék 120 kg, kanapé 200 kg, asztal 50 kg.
- A párnákat stabilan helyezze el, hogy használat közben ne csússzanak el.
- Az asztalra nem szabad ráülni vagy ráállni. Az asztal kizárólag könnyű tárgyak elhelyezésére szolgál a megengedett terhelésen belül.
- Szezon után vagy hosszabb használaton kívüli időszakban a párnákat száraz helyen ajánlott tárolni.

4. Óvintézkedések

- A termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek felmásszanak, ugráljanak vagy hintázzanak a készlet elemein.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.
- Ne üljön a karfára, háttámlára, szélekre, a kanapé szélére vagy az asztalra.
- Ne álljon a székekre, a kanapéra vagy az asztalra, és ne használja azokat fellépőként.
- Ne lépje túl a maximális terhelést: szék 120 kg, kanapé 200 kg, asztal 50 kg.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden szerelési elem megfelelően meg van húzva.
- Ne használja a terméket, ha a váz, ülőfelület, háttámla, asztallap, karfa vagy szerelési elem repedt, deformált vagy sérült.
- Az edzett üveglapot óvja erős ütésektől, nehéz vagy éles tárgyak leesésétől és hirtelen hőmérséklet-változástól.
- Ha az üveg megreped vagy lepattan, az asztal használatát azonnal abba kell hagyni.
- A terméket tartsa távol nyílt lángtól, grillektől, tűzrakó helyektől, kerti kandallóktól és egyéb magas hőforrásoktól.
- A párnákat óvja a hosszan tartó erős esőtől, álló víztől és nedvességtől.
- A nedves párnákat tárolás előtt szárítsa meg, hogy csökkentse a penész és kellemetlen szagok kialakulásának kockázatát.

5. Összeszerelés

A készlet önálló összeszerelésre készült. Az összeszerelést a készlethez mellékelt útmutató szerint kell elvégezni.

Javasolt először minden elemet lazán összekapcsolni, majd a szerkezet helyes beállítása után a csavarokat teljesen meghúzni. A helytelen összeszerelés befolyásolhatja a termék stabilitását és a használat biztonságát.

Az összeszerelés után ellenőrizze, hogy minden csatlakozás stabil-e, és a bútorok egyenesen állnak-e a talajon.

6. Tisztítás és karbantartás

- A bútorokat és párnákat puha, nedves ruhával tisztítsa.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, oldószereket, fehérítőt vagy éles tisztítóeszközöket.
- Az üveglapot óvatosan, puha ruhával és szükség esetén üvegtisztítóval tisztítsa.
- A párnák szennyeződései a legtöbb esetben nedves ruhával eltávolíthatók.
- Tisztítás után hagyja a terméket teljesen megszáradni.
- A párnákat száraz és szellős helyen tárolja, különösen szezonon kívül.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat és szerelési csatlakozásokat. Szükség esetén húzza meg őket.
- Hosszabb tárolás esetén védje a terméket szennyeződéstől, nedvességtől és mechanikai sérülésektől.

7. Figyelmeztetések

FIGYELEM! A székek és a kanapé kizárólag ülésre szolgálnak. Ne használja létraként, fellépőként vagy játékként.

FIGYELEM! Ne lépje túl a maximális terheléseket: szék 120 kg, kanapé 200 kg, asztal 50 kg.

FIGYELEM! Ne üljön és ne álljon az asztalra. Az asztallap edzett üvegből készült.

FIGYELEM! Ne használja a terméket, ha sérült, instabil vagy hiányos.

FIGYELEM! Tartsa távol a terméket tűztől és magas hőforrásoktól.

FIGYELEM! Összeszerelés közben legyen óvatos - fennáll az ujjak becsípődésének veszélye.

8. Csomagolással kapcsolatos figyelmeztetés

FIGYELEM! A fóliacsomagolás fulladásveszélyt jelenthet.

Ne engedje, hogy gyermekek vagy állatok fóliával, zacskókkal vagy csomagolóelemekkel játsszanak. Kicsomagolás után a csomagolást tartsa gyermekektől és állatoktól távol, vagy azonnal ártalmatlanítsa a helyi előírások szerint.

9. Ártalmatlanítás

A terméket és csomagolását a helyi hulladékgazdálkodási előírások szerint kell ártalmatlanítani. A műanyagból, fémből, üvegből, kartonból vagy fóliából készült elemeket a helyi szabályok szerint kell szelektálni.

Ne dobja a terméket vagy annak részeit a természetbe.

10. Biztonság és GPSR-megfelelőség

A termék rendeltetésszerű, normál használatra készült. A biztonság érdekében tartsa be ezt az útmutatót, az összeszerelési ajánlásokat és a figyelmeztetéseket.

Ha a termék sérülését vagy használatával kapcsolatos veszélyt észlel, hagyja abba a használatát és lépjen kapcsolatba a gyártóval.