

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

conformes au GPSR

Produit: Salon de jardin PLATINUM - canapé, 2 chaises et table avec plateau en verre

Fabricant: Texcorp Sp. z o.o.

Adresse: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, Polska

E-mail de contact: office@texcorp.pl

Téléphone de contact: +48 728 976 693

1. Description du produit

Le salon de jardin PLATINUM est destiné à un usage extérieur et domestique, notamment dans le jardin, sur une terrasse, un balcon, un patio ou dans une tonnelle. L'ensemble comprend un canapé 2 places, deux chaises de jardin, une table de jardin avec plateau graphite en verre trempé et 4 coussins avec dossier.

Les assises sont en plastique - polypropylène à texture tressée, et la structure est en métal/acier. Les coussins sont destinés à un usage saisonnier; ils sont résistants à l'eau, aux UV et faciles à nettoyer.

Le produit est destiné uniquement à l'assise et à l'utilisation récréative de la table. Ne pas utiliser les éléments de l'ensemble comme échelle, marchepied, jouet ou élément de construction.

2. Paramètres techniques et d'utilisation

- Éléments de l'ensemble: 2 chaises de jardin, canapé 2 places, table de jardin, 4 coussins avec dossier
- Couleur de la structure: graphite
- Motif du coussin: herbe verte
- Charge maximale d'une chaise: 120 kg
- Charge maximale du canapé: 200 kg
- Charge maximale de la table: 50 kg
- Plateau de table: graphite, en verre trempé
- Matériau de l'assise: plastique, polypropylène à texture tressée
- Matériau de la structure: acier
- Utilisation: jardin, terrasse, balcon, patio, tonnelle
- Montage: à monter soi-même, notice incluse
- Outils supplémentaires: non requis
- Poids total de l'ensemble: env. 36 kg
- Résistance aux UV, à l'humidité et au gel en cas d'utilisation correcte

3. Mode d'utilisation

- Avant la première utilisation, assembler tous les éléments conformément à la notice de montage fournie.
- Relier tous les éléments de manière stable et ne serrer les vis qu'après le bon positionnement de la structure.
- Placer les meubles sur une surface plane, stable et dure.
- Avant chaque utilisation, vérifier que les chaises, le canapé et la table sont stables et ne présentent aucun élément endommagé.
- Ne pas dépasser les charges maximales: chaise 120 kg, canapé 200 kg, table 50 kg.
- Placer les coussins de manière stable afin qu'ils ne glissent pas pendant l'utilisation.
- Ne pas s'asseoir ni monter sur la table. La table sert uniquement à poser des objets légers dans la limite de la charge autorisée.

- Après la saison ou en cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé de stocker les coussins dans un endroit sec.

4. Précautions

- Le produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants grimper, sauter ou se balancer sur les éléments de l'ensemble.
- Les enfants doivent utiliser le produit uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas s'asseoir sur les accoudoirs, dossiers, bords des chaises, bords du canapé ou sur la table.
- Ne pas monter sur les chaises, le canapé ou la table et ne pas les utiliser comme marchepied.
- Ne pas dépasser la charge maximale: chaise 120 kg, canapé 200 kg, table 50 kg.
- Avant utilisation, s'assurer que tous les éléments de montage sont correctement serrés.
- Ne pas utiliser le produit si la structure, l'assise, le dossier, le plateau, les accoudoirs ou les éléments de montage sont fissurés, déformés ou endommagés.
- Protéger le plateau en verre trempé contre les chocs forts, la chute d'objets lourds ou tranchants et les changements brusques de température.
- En cas de fissure ou d'éclat du verre, cesser immédiatement d'utiliser la table.
- Placer le produit loin des flammes nues, barbecues, foyers, cheminées de jardin et autres sources de forte chaleur.
- Protéger les coussins d'un contact prolongé avec de fortes pluies, de l'eau stagnante et l'humidité.
- Sécher les coussins mouillés avant de les ranger afin de limiter le risque de moisissures et de mauvaises odeurs.

5. Montage

L'ensemble est destiné à être monté par l'utilisateur. Le montage doit être effectué conformément à la notice jointe.

Il est recommandé de relier d'abord tous les éléments sans les serrer complètement, puis de serrer les vis après le bon positionnement de la structure. Un montage incorrect peut affecter la stabilité du produit et la sécurité d'utilisation.

Après le montage, vérifier que toutes les connexions sont stables et que les meubles reposent bien à plat sur le sol.

6. Nettoyage et entretien

- Nettoyer les meubles et coussins avec un chiffon doux et humide.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs, solvants, agents blanchissants ni d'outils de nettoyage coupants.
- Nettoyer le plateau en verre avec précaution à l'aide d'un chiffon doux et, si nécessaire, d'un produit adapté au verre.
- Dans la plupart des cas, les salissures sur les coussins peuvent être retirées avec un chiffon humide.
- Après le nettoyage, laisser le produit sécher complètement.
- Stocker les coussins dans un endroit sec et ventilé, surtout hors saison.
- Vérifier régulièrement l'état des vis et des assemblages. Les resserrer si nécessaire.
- En cas de stockage prolongé, protéger le produit contre la saleté, l'humidité et les dommages mécaniques.

7. Avertissements

ATTENTION! Les chaises et le canapé sont destinés uniquement à s'asseoir. Ne pas utiliser comme échelle, marchepied ou jouet.

ATTENTION! Ne pas dépasser les charges maximales: chaise 120 kg, canapé 200 kg, table 50 kg.

ATTENTION! Ne pas s'asseoir ni monter sur la table. Le plateau est en verre trempé.

ATTENTION! Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé, instable ou incomplet.

ATTENTION! Tenir le produit éloigné du feu et des sources de forte chaleur.

ATTENTION! Faire preuve de prudence lors du montage - risque de pincement des doigts.

8. Avertissement concernant l'emballage

ATTENTION! L'emballage en plastique peut présenter un risque d'étouffement.

Ne pas laisser les enfants ou les animaux jouer avec le film, les sacs ou les éléments d'emballage. Après déballage, conserver l'emballage hors de portée des enfants et des animaux ou l'éliminer immédiatement conformément à la réglementation locale.

9. Élimination

Le produit et son emballage doivent être éliminés conformément aux réglementations locales relatives aux déchets. Les éléments en plastique, métal, verre, carton ou film doivent être triés selon les règles de la commune.

Ne pas jeter le produit ni ses éléments dans l'environnement naturel.

10. Sécurité et conformité GPSR

Le produit est destiné à une utilisation normale conformément à sa fonction. Pour garantir la sécurité, respecter la présente notice, les recommandations de montage et les avertissements.

En cas de dommage du produit ou de danger lié à son utilisation, cesser de l'utiliser et contacter le fabricant.