

SICHERHEITSANLEITUNG

gemäß GPSR

Produkt: Set aus 2 SHIRLEY Gartenstühlen mit Kissen

Hersteller: Texcorp Sp. z o.o.

Adresse: ul. Glogowska 31/33, 60-702 Poznan, Polen

Kontakt-E-Mail: office@texcorp.pl

Kontakttelefon: +48 728 976 693

1. Produktbeschreibung

Das Set aus 2 SHIRLEY Gartenstühlen mit Kissen ist für den Außenbereich und den häuslichen Gebrauch bestimmt, insbesondere für Garten, Terrasse, Balkon, Patio oder Gartenlaube. Das Produkt besteht aus zwei Gartenstühlen mit hoher Rückenlehne, Armlehnen und passenden Kissen, die den Sitzkomfort erhöhen.

Die Stühle verfügen über einen Stahlrahmen und eine Sitzfläche aus Kunststoff - Polypropylen mit Flechtstruktur. Die Kissen sind für die saisonale Nutzung vorgesehen, wasserabweisend, UV-beständig und leicht zu reinigen.

Das Produkt ist ausschließlich zum Sitzen bestimmt. Es darf nicht als Leiter, Podest, Spielzeug oder Konstruktionselement verwendet werden.

2. Technische und nutzungsbezogene Parameter

- Setinhalt: 2 Gartenstühle mit Kissen
- Maximale Belastung pro Stuhl: 120 kg
- Material der Sitzfläche: Kunststoff, Polypropylen mit Flechtstruktur
- Material des Rahmens: Stahl
- Kissen im Set: ja, 2 Stück
- Armlehnen: ja
- Hohe Rückenlehne: ja
- Stapelbar: ja
- Verwendung: Garten, Terrasse, Balkon, Patio, Gartenlaube
- Montage: Selbstmontage, Anleitung im Set enthalten
- Zusätzliche Werkzeuge: nicht erforderlich
- Gewicht des gesamten Sets: ca. 10,6 kg
- Kartonmaße: 71 x 10 x 75 cm

3. Gebrauchsanweisung

- Vor der ersten Verwendung sind die Stühle gemäß der beiliegenden Montageanleitung zusammenzubauen.
- Alle Elemente stabil verbinden und die Schrauben erst nach korrekter Ausrichtung der Konstruktion festziehen.
- Die Stühle auf eine ebene, stabile und feste Fläche stellen.
- Vor jeder Benutzung prüfen, ob der Stuhl stabil ist und keine beschädigten Teile aufweist.
- Die maximale Belastung von 120 kg pro Stuhl nicht überschreiten.
- Die Kissen stabil auf der Sitzfläche platzieren, damit sie während der Nutzung nicht verrutschen.
- Nach der Saison oder bei längerer Nichtbenutzung die Kissen an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Die Stühle dürfen nur vorsichtig und auf stabilem Untergrund gestapelt werden.

4. Vorsichtsmaßnahmen

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Kindern darf nicht erlaubt werden, auf die Stühle zu klettern, zu springen oder darauf zu schaukeln.
- Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person benutzen.
- Nicht auf Armlehnen, Rückenlehne oder Kanten des Stuhls setzen.
- Nicht auf den Stuhl stellen und ihn nicht als Tritt verwenden.
- Die maximale Belastung von 120 kg pro Stuhl nicht überschreiten.
- Vor der Nutzung sicherstellen, dass alle Montageteile ordnungsgemäß festgezogen sind.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn Rahmen, Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen oder Montageteile gerissen, verformt oder beschädigt sind.
- Das Produkt von offenem Feuer, Grills, Feuerstellen, Gartenkaminen und anderen Hitzequellen fernhalten.
- Die Kissen vor längerem Kontakt mit starkem Regen, stehendem Wasser und Feuchtigkeit schützen.
- Nasse Kissen vor dem Verstauen trocknen, um Schimmelbildung und unangenehme Gerüche zu vermeiden.
- Beim Stapeln der Stühle vorsichtig vorgehen, um ein Umkippen des Stapels oder das Einklemmen von Fingern zu vermeiden.
- Den Stuhl nicht über empfindliche Oberflächen ziehen, da dies Kratzer verursachen kann.

5. Montage

Die Stühle sind zur Selbstmontage vorgesehen. Die Montage ist gemäß der dem Set beiliegenden Anleitung durchzuführen.

Es wird empfohlen, zunächst alle Elemente locker zu verbinden und erst nach korrekter Ausrichtung der Konstruktion die Schrauben vollständig festzuziehen. Eine fehlerhafte Montage kann die Stabilität des Produkts und die Sicherheit der Benutzer beeinträchtigen.

Nach Abschluss der Montage ist zu prüfen, ob alle Verbindungen stabil sind und der Stuhl gerade auf dem Untergrund steht.

6. Reinigung und Pflege

- Stühle und Kissen mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Bleichmittel oder scharfen Reinigungswerkzeuge verwenden.
- In den meisten Fällen lassen sich Verschmutzungen auf den Kissen mit einem feuchten Tuch entfernen.
- Nach der Reinigung das Produkt vollständig trocknen lassen.
- Kissen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren, insbesondere außerhalb der Saison.
- Regelmäßig den Zustand der Schrauben und Montageverbindungen prüfen. Bei Bedarf nachziehen.
- Bei längerer Lagerung das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen schützen.

7. Warnhinweise

- ACHTUNG! Das Produkt ist ausschließlich zum Sitzen bestimmt. Nicht als Leiter, Tritt oder Spielzeug verwenden.
- ACHTUNG! Die maximale Belastung von 120 kg pro Stuhl nicht überschreiten.
- ACHTUNG! Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt, instabil oder unvollständig ist.
- ACHTUNG! Das Produkt von Feuer und Hitzequellen fernhalten.
- ACHTUNG! Bei Montage und Stapeln vorsichtig sein - es besteht die Gefahr des Einklemmens der Finger.

8. Warnhinweis zur Verpackung

ACHTUNG! Kunststoffverpackungen können eine Erstickungsgefahr darstellen.

Kinder und Tiere dürfen nicht mit Folie, Beuteln oder Verpackungselementen spielen. Nach dem Auspacken die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren oder unverzüglich gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

9. Entsorgung

Das Produkt und seine Verpackung gemäß den örtlichen Abfallvorschriften entsorgen. Elemente aus Kunststoff, Metall, Karton oder Folie sind entsprechend den Regeln der jeweiligen Gemeinde zu trennen.

Das Produkt oder seine Teile nicht in der Umwelt entsorgen.

10. Sicherheit und GPSR-Konformität

Das Produkt ist für die normale Nutzung entsprechend seiner Funktion bestimmt. Zur Gewährleistung der Sicherheit sind diese Anleitung, die Montageempfehlungen und die Warnhinweise zu beachten.

Bei Feststellung einer Beschädigung des Produkts oder einer Gefahr im Zusammenhang mit seiner Nutzung ist die Verwendung einzustellen und der Hersteller zu kontaktieren.